


# CLASSIC



Po rozbalení výrobku zkontrolujte, zda je kompletní:	1x	
	2x	
Připravte si:		

<b>Při montáži police postupujte dle následujících pokynů:</b> (špatná montáž může být příčinou pádu police nebo věcí a může tak způsobit škody či zranění)	
<p><b>1.</b></p> <p>- změřte rozteč závěsných otvorů na polici (zadní strana) a tento rozměr přenešete tam, kde bude police umístěna</p> <p><i>* závěsná výška police je nižší než je horní hrana police</i></p>	<p><b>2.</b></p> <p>- pomocí vodováhy (aby byla police v rovině) si tato místa budoucích otvorů označte tužkou</p>
<p><b>3.</b></p> <p>- na označených místech vyvrtejte otvory pro umístění trny (otvory by měly být stejně široké a o něco delší než je závit trny, na jehož části je hmoždinka)</p> <p><i>* při vrtání je potřeba počítat s malým přivěsem police při jejím zatížení</i></p>	<p><b>4.</b></p> <p>- do připravených otvorů vložte trny a ručně nebo klíčem odpovídající velikosti přišroubujte do zdi (hmoždinka trny se šroubováním ve zdi roztahuje a zajišťuje tak pevné uchycení)</p>
<p><b>5.</b></p> <p>- jakmile jsou trny ve zdi pevné a stabilní, nasuňte na ně polici větší silou</p> <p><i>* v plných materiálech (cihly, beton) doporučujeme nosnost police max. 30 kg</i></p>	<p><b>6.</b></p>